

Manual usuario central Bosch DS3MX

Armar sistema:

Con las zonas cerradas, es decir sin ningún led rojo encendido, digite el código de usuario 1-2-3-4 seguido de ON. (Tendrá 15 segundos para salir del recinto, al finalizar el tiempo de salida se armara el sistema).

Desarmar sistema:

Para desarmar el sistema debe al ingresar al recinto digitar 1-2-3-4 seguido de OFF (Tendrá 15 segundos para desarmar antes que se genere una activación).

Cambio de código:

Para cambiar el código de usuario debe digitar 1-2-3-4 seguido de * presionado por 5 segundos, encenderán los tres led rojos correspondientes a las zonas (condición de programación), luego digita 00 * y nuevo código de cuatro dígitos, recibirá un beep de confirmación, paso siguiente digite * presionado hasta que se apaguen los tres led.

