

Guía de uso rápido

Central Bosch DS3MX



Armado

Digitar 1234 + ON



Desarmado

Digitar 1234 + OFF



Cambiar clave secreta

Digitar clave (1234) y presionar * por 5 segundos.
Se prenderán de color rojo las zonas.

Luego, presionar * + 1 + nueva clave (3 dígitos)

Para salir, presionar el * por 5 segundos o
hasta escuchar un "bip".

