

## Manual usuario citófono GT-1D

### Llamado a conserjería.

Para comunicarse a conserjería debe levantar auricular, luego presionar el botón de llamado a conserjería.

En el caso del citófono volante debe realizar la misma operación, además de esto este citófono presenta un botón de pánico o emergencia el cual debe ser presionado por dos segundos, si existe un potencial amenaza a su seguridad, este se accionara estando levantado o colgado el auricular y enviara un reporte a la central de conserjería.

El citófono presenta un led indicador de silencio, cuando el led parpadea amarillo es señal de apagado debe desplazar el switch hasta el nivel máximo y subirá en tono de timbre.

